

ДЕКОДЕР ARL-7022-DMX

- ↗ DMX
- ↗ 1 канал — 12/24 В, 300/600 Вт
- ↗ 3 канала — 12/24 В, 216/432 Вт



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. ARL-7022-DMX (12-24V, DMX512) — универсальный 1(3)-канальный DMX-декодер для PWM (ШИМ) управления светодиодной лентой и другими светодиодными источниками света с напряжением питания 12 или 24 В.
- 1.2. Управляется цифровым сигналом по стандарту DMX512[1990].
- 1.3. Встроенные программы (для тестирования оборудования).
- 1.4. DMX-адрес и режимы тестирования устанавливаются DIP-переключателями.
- 1.5. Использует 1(3) DMX-адреса.
- 1.6. Прочный металлический корпус.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | ARL-7022-DMX (12-24V, 1x25A, DMX512) | ARL-7022-DMX (12-24V, 3x6A, DMX512) |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Входное напряжение | DC 12-24 В | DC 12-24 В, ШИМ |
| Выходное напряжение | | |
| Количество каналов управления | 1 канал | 3 канала |
| Максимальный выходной ток одного канала | 25 А | 6 А |
| Максимальная суммарная мощность нагрузки | 300 Вт (12 В), 600 Вт (24 В) | 216 Вт (12 В), 432 Вт (24 В) |
| Подключение нагрузки | Общий анод | |
| Входной/выходной сигнал управления | DMX512[1990] | |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP20 | |
| Рабочая температура | -20...+45°C | |
| Размеры | 127×41×33 мм | |
| Вес | 155 г | |

3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током, перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките декодер из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Закрепите декодер в месте установки.
- 3.3. Подключите светодиодную ленту или другой совместимый светодиодный источник света к выходу LED-декодера, соблюдая полярность и расположение проводов.

Инструкция предназначена для артикулов: 027152, 027153. Артикулы указаны на момент разработки инструкции. Список действующих артикулов см. на сайте arligh.ru




Рисунок 1. Схема подключения одноканального декодера, арт. 027152




Рисунок 2. Схема подключения 3-канального декодера, арт. 027153

- 3.4. Подключите провода от DMX-контроллера ко входу DMX IN (см. Рис.2), соблюдая полярность. Соблюдение полярности обязательно, в противном случае управление декодером не будет осуществляться.
- 3.5. Подключите блок питания ко входу POWER декодера (см. Рис.1 или Рис.2), соблюдая полярность.
- 3.6. Убедитесь, что схема собрана правильно, соблюдаена полярность, провода нигде не замыкаются. Замыкание в цепи нагрузки может привести к выходу декодера из строя.
- 3.7. Установите DMX-адрес декодера при помощи DIP-переключателей, расположенных на корпусе декодера [см. Рис.3]. Каждый одноканальный декодор использует 1 DMX адрес, 3-канальный — 3 DMX-адреса. Адрес, установленный DIP-переключателем, соответствует каналу CH1. Каждый следующий канал имеет адрес на 1 больше. Адрес CH1 равен сумме чисел, соответствующих включенными DIP-переключателям 1-9. Максимальным значением адреса является 511.

Пример 1. Требуется установить DMX-адрес 37. Для этого нужно перевести переключатели 1, 3 и 6 в положение «ON», как показано на рисунке ниже. Этим переключателям соответствуют числа 1, 4 и 32, сумма $1+4+32=37$.

Пример 2. Требуется установить DMX-адрес 328. Для этого нужно перевести переключатели 4, 7 и 9 в положение «ON», как показано на рисунке ниже. Этим переключателям соответствуют числа 8, 64 и 256, сумма $8+64+256=328$.

- 3.8. Включите электропитание и проверьте работу декодера.
- 3.9. Режим тестирования оборудования [FUN]. Перевод DIP-переключателя 10 [FUN] в положении «ON» активирует встроенные функции декодера. При этом, если переключатели 1...9 находятся в поднятом положении «OFF», то светодиодная лента будет выключена. Перевод DIP-переключателей 1...9 в положение «ON» включает следующие режимы:
 - ↗ Переключатель 1: красный
 - ↗ Переключатель 2: зеленый
 - ↗ Переключатель 3: синий
 - ↗ Переключатель 4: желтый
 - ↗ Переключатель 5: фиолетовый
 - ↗ Переключатель 6: голубой





Рисунок 3. DIP-переключатели

- ↗ Переключатель 7: белый
- ↗ Переключатель 8: последовательное переключение семи цветов {8 скоростей}
- ↗ Переключатель 9: плавное изменение семи цветов {8 скоростей}

В режимах 8 и 9 переключателями 1...7 можно изменять скорость выполнения динамических программ. Если включено несколько переключателей одновременно, то будет активен переключатель с большим номером.



ВНИМАНИЕ!

Декодер будет принимать сигнал DMX только в том случае, если DIP-переключатель 10 [FUN] выключен.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:

- ↗ эксплуатация только внутри помещений;
- ↗ температура окружающего воздуха -20... +45 °C;
- ↗ относительная влажность воздуха не более 90% при +20 °C, без конденсации влаги;
- ↗ отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).

4.2. Соблюдайте полярность при подключении оборудования.

4.3. Устанавливайте оборудование в хорошо проветриваемом месте. Не устанавливайте устройство в закрытых места, например, книжную полку или подобные.

4.4. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, например, в непосредственной близости к блокам питания.

4.5. Температура устройства во время работы не должна превышать +60 °C. При более высокой температуре используйте принудительную вентиляцию или уменьшите мощность подключенной нагрузки.

4.6. При выборе места установки оборудования предусмотрите возможность его обслуживания. Не устанавливайте устройства в местах, доступ к которым будет впоследствии невозможен.

4.7. Для питания декодера используйте источник напряжения с выпрямленным стабилизированным выходным напряжением. Убедитесь, что напряжение и мощность блока питания соответствуют подключаемой ленте.

4.8. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют. Замыкание проводов на выходе декодера может привести к его отказу.

4.9. Для устойчивой передачи DMX-команд рекомендуется использовать специализированный симметричный экранированный кабель для DMX-сигнала или экранированный кабель, например, STP, FTP или SFTP.